

Per reimpostare rapidamente tutti i parametri del preset selezionato ai valori predefiniti, tenere premuti simultaneamente il pulsante Menu "Giù" e il pulsante Value "Meno" per circa 2 secondi. Il LED Mute lampeggia una sola volta e i parametri La di riferimento per concerto, Trasposizione Drop/Capo e Colore display preset torneranno ai valori predefiniti.

Schermata Impostazioni StroboStomp HD™

StroboStomp HD ha due schermate di funzionamento in cui è possibile regolare i parametri. La schermata Impostazioni garantisce una regolazione più dettagliata e informazioni di sistema più precise. Su questa schermata vengono sempre mostrati il livello di carica della batteria e la versione del firmware.

Per accedere alla schermata Impostazioni fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando l'icona dell'ingranaggio inizia a lampeggiare. Quindi, utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno”.

Quando si visualizza la schermata Impostazioni, in caso di inattività si ritorna alla schermata Tune. Tuttavia, dopo aver regolato un parametro usando i pulsanti Value “Più” e “Meno”, in caso di inattività si ritorna alla schermata Tune dopo pochi secondi. Per ritornare attivamente alla schermata Tune, fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando l'icona “freccia indietro” inizia a lampeggiare. Quindi, utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno”.

All'interno della schermata Impostazioni, è possibile regolare i seguenti parametri:

Parametro	Valore predefinito
Colore display globale	Arancione
Visibilità singolo preset	ON*
Display ottava	OFF
Alterazioni	SHP (crescente)
Configurazione	DEF (default)
Ordinamento automatico dei preset	ON

** Alcuni preset di fabbrica potrebbero essere impostati di default su OFF.*

In aggiunta ai parametri di cui sopra, è possibile visualizzare sia la versione del firmware e dell'hardware di StroboStomp HD sia avviare il ripristino completo delle impostazioni di fabbrica dell'accordatore.

Per regolare i seguenti parametri è necessario innanzitutto accedere alla schermata Impostazioni.

Modifica Colore display globale

Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando l'icona della tavolozza dei colori inizia a lampeggiare. La parola "Global" compare sotto l'icona della tavolozza dei colori per indicare che si sta modificando il parametro Colore display globale. Utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno” per selezionare un valore compreso tra 1 e 10. Con questo parametro viene assegnato il colore di display predefinito a TUTTI i preset che non sono stati regolati in precedenza. Nel caso in cui su un singolo preset venga impostato in futuro il parametro Colore display preset, questo sovrascriverà il parametro Colore display globale.

Per riportare rapidamente Colore display globale al colore di default (arancione), fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando l'icona della tavolozza dei colori inizia a lampeggiare. Quindi, premere simultaneamente il pulsante Menu “Su” e il pulsante Value “Più”.

Modifica visibilità dei preset

È possibile visualizzare o nascondere singoli preset per restringere l'elenco di selezione preimpostato. Ciò consente di personalizzare StroboStomp HD affinché mostri solo i preset più importanti per l'utente ed evitare di dovere scorrere tra gli oltre 130 preset Sweetener o preset di accordatura guidata. Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il display associato al nome del preset di 3 caratteri inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno” per selezionare il nome del preset che si desidera visualizzare o nascondere. Premendo il pedale footswitch, il preset passa da ON a OFF.

Per impostare TUTTI i preset su ON, tenere premuti simultaneamente il pulsante Menu “Su” e il pulsante Value “Più” per circa mezzo secondo. Per impostare TUTTI i preset su OFF (eccetto EQU), tenere premuti simultaneamente il pulsante Menu “Giù” e il pulsante Value “Meno” per circa mezzo secondo. In entrambi i casi, il LED Mute lampeggia una volta per la conferma.

Ad esempio, se si utilizzano esclusivamente EQU, GTR e ACU, è possibile in primo luogo disattivare TUTTI i preset e quindi riattivarli singolarmente.

NOTA: almeno un preset deve essere impostato su ON. Se si preferisce nascondere EQU, prima di procedere è necessario impostare un altro preset su ON.

Modifica Impostazione display ottava

Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Impostazione display ottava inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno” per selezionare ON o OFF. Il parametro Impostazione display ottava mostra o nasconde il numero di ottava della nota di accordatura sulla schermata Tune. Per riportare rapidamente Impostazione display ottava allo stato di default (OFF), fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Impostazione display ottava inizia a lampeggiare. Quindi, premere simultaneamente il pulsante Menu “Su” e il pulsante Value “Più”.

Modifica Impostazione alterazioni

Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Impostazione alterazioni inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno” per selezionare "SHP" (note crescenti), "FLT" (note calanti) o "bTH" che è una combinazione di equivalenti enarmonici usati più spesso. Il parametro Impostazione alterazioni modifica il tipo di visualizzazione delle alterazioni accanto al nome della nota nella schermata Tune. Per riportare rapidamente Impostazione alterazioni allo stato di default (“SHP” note crescenti), fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Impostazione alterazioni inizia a lampeggiare. Quindi, premere simultaneamente il pulsante Menu “Su” e il pulsante Value “Più”.

NOTA: se l'utente ha intenzione di personalizzare l'accordatura con un preset Sweetener o un preset di accordatura guidata con l'utilizzo di Peterson Connect, è possibile scegliere il parametro Impostazione alterazioni specificamente per questo tipo di accordatura. Qualsiasi impostazione di alterazione ai fini di un'accordatura personalizzata sovrascrive l'impostazione globale.

Modifica configurazione

Una configurazione è un insieme di tutti i parametri regolabili dall'utente che influiscono sul funzionamento di StroboStomp HD. Tale insieme include i parametri accessibili nella schermata Impostazioni e tutti i preset dell'utente. Per impostazione predefinita è presente solo una configurazione selezionabile denominata "dEF" (Default). È possibile aggiungere una configurazione aggiuntiva tramite l'utilizzo di Peterson Connect (vedi sotto).

Per cambiare il parametro Configurazione, fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando Configurazione inizia a lampeggiare. Utilizzare il pulsante Value “Più” o “Meno” per selezionare da "dEF" (Default) o il nome a tre caratteri di una configurazione personalizzata che l'utente potrebbe aver scaricato dal sito web di Peterson tramite l'utilizzo di Peterson Connect, di solito "USR" (Utente).

Un altro modo per riportare il parametro Configurazione su “dEF” (Default) è premere simultaneamente il pulsante Menu “Su” e il pulsante Value “Più” fino a quando la dicitura “Configurazione” inizia a lampeggiare.

NOTA: modificando il parametro Configurazione verranno resettate anche tutte le impostazioni dell'utente.

Ripristino delle impostazioni utente di configurazione attiva

Per riportare ai valori di default TUTTI i parametri di configurazione attiva regolabili dall'utente, fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Configurazione inizia a lampeggiare. Quindi, premere simultaneamente il pulsante Menu “Giù” e il pulsante Value “Meno”. In questo modo, tutte le impostazioni e i parametri preset della configurazione attiva sono riportati ai valori predefiniti.

Modifica impostazione di ordinamento automatico dei preset

Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Ordinamento automatico dei preset inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti Value “Più” o “Meno” per selezionare ON o OFF. L'impostazione di ordinamento automatico dei preset cambia il fatto che StroboStomp HD riordini i preset in base a quelli utilizzati più recentemente dall'utente o no.

Per riportare rapidamente Impostazione di ordinamento automatico dei preset allo stato di default (ON), fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando il parametro Impostazione di ordinamento automatico dei preset inizia a lampeggiare. Quindi, premere simultaneamente il pulsante Menu “Su” e il pulsante Value “Più”.

Visualizzare le versioni hardware e firmware

Una volta all'interno della schermata Impostazioni, nell'angolo in basso a destra dello schermo è sempre visualizzata la versione del firmware, a meno che non si scelga di visualizzare la versione dell'hardware. Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando è mostrata la versione dell'hardware. Continuare a fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando ricompare la versione firmware.

Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica

La reimpostazione ai valori di fabbrica riporta StroboStomp HD allo stato iniziale. Tutti i preset sono ripristinati, i parametri modificati della schermata Impostazioni sono riportati ai valori predefiniti e tutti gli eventuali dati aggiunti nella configurazione utente vengono cancellati. Fare clic sul pulsante Menu “Su” o “Giù” fino a quando la dicitura Reimpostazione ai valori di fabbrica inizia a lampeggiare. Fare clic sui pulsanti Value “Più” o “Meno” per avviare la reimpostazione ai valori di fabbrica.

A questo punto, un timer avvia il conto alla rovescia e il LED Mute lampeggia con il timer. Facendo clic su uno dei 4 pulsanti, la funzione di Reimpostazione ai valori di fabbrica è annullata.

peterson CONNECT

Peterson Connect è un'interfaccia software gratuita che può essere utilizzata per personalizzare StroboStomp HD.

Utilizzando Peterson Connect™, l'utente è in grado di:

- Aggiornare il firmware
- Creare accordature personalizzate sia sweetened che guidate
- Configurare i preset Sweetener o i preset di accordatura guidata
- Ordinare, ridurre a icona o espandere l'elenco dei preset già inclusi
- Regolare le varie impostazioni del display

La maggior parte degli utenti è in grado di apportare tutte le modifiche necessarie al proprio StroboStomp HD senza bisogno di utilizzare Peterson Connect. Tuttavia è possibile che alcuni utenti desiderino sperimentare questa utility gratuita per personalizzare ulteriormente StroboStomp HD. Per il collegamento di StroboStomp HD al computer occorre un cavo micro USB in grado di trasmettere dati (non incluso).

<https://www.petersontuners.com/connect>

NOTA: non tutti i cavi micro USB sono in grado di trasferire dati. I prodotti che non sono destinati al collegamento con un computer ma che richiedono la ricarica di una batteria agli ioni di litio includono spesso cavi micro USB di sola ricarica. Per far sì che Peterson Connect comunichi con StroboStomp HD, in primo luogo il sistema operativo del computer dell'utente deve essere in grado di rilevarlo.

Specifiche

- Precisione allo 0,1 di cent true-strobe
- Modalità popfree o True Bypass al 100%
- Modalità di uscita bufferizzata pura
- Display LCD ad alta definizione con retroilluminazione LED
- Colore di retroilluminazione del display configurabile dall'utente
- Estrema visibilità anche alla luce solare diretta o illuminazione da palco
- Più di 130 accordature Sweetened e guidate
- La di riferimento per concerto: 390 Hz – 490 Hz
- Rango di trasposizione Drop e Capo: -6 – +5
- Firmware aggiornabile
- Micro USB
- Compatibile con Peterson Connect™
- Alimentazione a batteria a batteria da 9 V o alternativa (pin centrale negativo su 9 V CC)
- 5,1 L x 2,6 P x 2,1 A pollici (con pedale switch)
- 129 mm L x 66 mm P x 53 mm A (con pedale switch)
- 400 g



Garanzia

Il fabbricante garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di 3 anni dalla consegna all'acquirente originale. Ai sensi della presente garanzia, la nostra responsabilità è limitata alla sostituzione o alla riparazione di uno o più componenti che risultino difettosi a seguito di nostra verifica.

Questa garanzia non si applica ai danni derivanti da trasporto, uso improprio, abuso o alterazione. L'unità deve essere restituita per intero al nostro stabilimento e le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Per accelerare i tempi di restituzione dell'unità, si suggerisce all'utente di rivolgersi direttamente al nostro stabilimento per tutte le riparazioni necessarie diverse da quelle per danni occorsi durante la spedizione. In caso di danni durante la spedizione, è necessario presentare un reclamo al corriere. Per il reclamo, l'utente deve includere una breve descrizione dei problemi riscontrati e l'indirizzo a cui rispedire il prodotto. La garanzia di cui sopra è subordinata alla registrazione del prodotto da parte dell'acquirente originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione. La garanzia conferisce all'acquirente specifici diritti di natura giuridica, mentre i diritti di altro tipo variano a seconda del paese e a livello internazionale.

Effettuare la registrazione online su: www.petersontuners.com/register

Per richiedere assistenza visitare: www.petersontuners.com/support

peterson
STROBE TUNERS
The Sound of Precision.

Peterson Electro-Musical Products, Inc. 11601 S. Mayfield Ave. Alsip, IL 60803 USA 708.388.3311

© 2019 Peterson Electro-Musical Products, Inc. Tutti i diritti riservati. "StroboStompHD", "Virtual Strobe", "Sweetener", "Peterson Connect" e i modelli stroboscopici lineari e concentrici sono marchi registrati di:

Peterson Electro-Musical Products, Inc.- U.S. N. brevetto 6.580.024